

取扱説明書

富士交流電力モニタ (SD カードタイプ) 形式:PPMC

INP-TN3PPMCa

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

http://www.fujielectric.co.jp

計測機器の技術相談窓口

FAX (042) 584-1513 (042) 584-1506

受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]

計測機器のホームページ

http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

この度は、富士交流電力モニタをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。 この後は、角上ス派电灯ーニッとお買い上いいたださまして、ありかとりこさいました。 取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、この取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手元に届けられる様お取りはから

いください

ご注意 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本書の内容につきましては、正確さを期するために万全の注意を払っておりますが、本 書中の誤記や、情報の抜け、あるいは情報の使用に起因する結果生じた間接障害を含むいかなる損害に対しても、弊社は、責任をおいかねますので、あらかじめご了承くださ

1. 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください。

据付、運転、保守・点検の前に必ず取扱説明書とその他の付属書類を全て熟読し、 正しくご使用ください。

機器の知識,安全の情報そして注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。 ここに示した安全事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って ください。表示と意味は、次のようになっています。

警告 : 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性がありま す。

:取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あ るいは物的損傷が発生する可能性があります。

なお, 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能 性があります。

1.1 取付けについて

⚠ 注意

本器は以下の条件に設置されることを意図しています。

● 周囲温度 : -10°C ~50°C

● 周囲湿度 :90%RH以下(結露しないこと)

設置カテゴリー: II (IEC1010-1による)汚染度 : 2 (IEC1010-1による)

次のような場所では使用しないでください。

感電、火災、誤動作、故障および寿命低下につながることがあります。

設置場所については、次のような環境は避けてください。

- 使用時の温度、湿度が製品仕様の範囲を超える場所
- 温度変化が急激で、結露するような場所 ● 可燃性, 爆発性のガス, 蒸気のある場所
- 腐食性ガス (特に硫化ガス, アンモニアなど) のある場所
- 塵埃, 塩分, 鉄分の多い場所
- 誘導障害が大きく、静電気、磁気、ノイズが発生しやすい場所
- 直射日光のあたる場所
- 本器または本器を組み込んだ装置などを輸送(移動)する場合は、内器の飛び 出しに対する防止処置(前面にテープを貼るなど)をしてください。

1.2 配線について

⚠ 注意

- 本器の配線作業は、電気工事、電気配管などの専門技術を有する人が行ってく ださい。
- ・ 定格にあった電源を接続してください。

定格と異なった電源を接続すると火災の原因となります。

- ●電源,入力,出力は配線図を参照し正しく配線してください。 配線を誤ると火災、故障、誤動作の原因となる場合があります。
- 活線工事は、行わないでください。感電または短絡やCT2次側開放による機器 の故障, 焼損, 火災の原因となります。
- 電線サイズは、定格電流に適合したものを使用してください。不適切なものの 使用は、発熱により火災の原因となります。
- ●圧着端子は、電線サイズに適合したものを使用してください。 不適切なものの使用は、断線の発生により機器の誤動作やCT2次側開放による 機器の故障、焼損火災原因となります。
- 締付け後、締付け忘れがないことを必ず確認してください。 締付け忘れは、本体の誤動作またはCT2次側に高電圧が発生し、火災、感電の 原因となります。
- 締付けは規定内のトルクで、必ず実施してください。 過度の締付けは、端子破損に、締付け不足は本体の誤動作またはCT2次側に高電圧が発生し、火災、感電の原因となります。
- ●出力端子には外部から電圧・電流を加えないでください。誤って加えると故障 の原因となります
- ●全ての配線が終了するまで電源および入力をONにしないでください。機器の 障害、感雷の原因となります。

- 本器は電源一入出力間は基本絶縁です。
- 空き端子は中継などの別用途に使用しないでください。
- 本器専用CT以外のCTを直接本器に接続しないでください。本器専用CT以外を 直接接続すると、過大入力により本器を故障させる場合があります。
- ●電源からのノイズが多い場合には、ノイズフィルタを使用することを推奨しま す。ノイズフィルタは、必ず接地しノイズフィルタ出力側と計器電源端子の配 線は、最短で行ってください。ヒューズ、スイッチなどを取り付ける場合ノイ ズフィルタの入力側に取り付けてください。
- 電流トランスのコアは、金属製で先端部は絶縁されていません。金属の露出し た被測定物を測定する場合、トランスコアで測定対象の充電部をを短絡しない ように注意してください。トランスコアは、金属製で先端部は絶縁されていま せん。人身事故の危険があります。

落雷などにより電源ライン、信号ラインに雷サージの誘導が懸念される場合は、 フィールド側設置機器との間にそれぞれ専用の避雷器を使用し、本器を保護し てください。

1.3 使用方法について

⚠ 警告

- 通電中は端子に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 本器の故障や異常が重大な事故につながる恐れがある場合には、外部に適切な 保護回路を設置してください。

<u>/ </u>注意

- ①電源を入れる際は次のことを確認してください。仕様外で本器を動作させた場 合、本器が発熱焼損する危険があります
- 本器に加える供給電源の電圧および入力信号の値が、本器の仕様に合っている 7 %
- 仕様通りの端子位置に外部配線が接続されていること。
- ②ヒューズ

本品には、電源スイッチ、ヒューズ(250V/1A)は付いておりませんので、必 要な場合は別途設けてください。

1.4 保守について

⚠ 警告

◆分解、改造はしないでください。火災、誤動作、故障の原因になります。

<u>/!</u> 注意

- 本体の着脱は電源および入力をOFFしてから行ってください。 感電, 誤動作, 故障の原因となります。
- 製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

2. 取扱いの前に

本器がお手許に届きましたら外観のチェックを行ない,損傷のないことを確認してください。また,付属品も同様に確認してください。ケース外側に貼付された仕様銘 板に記載されている形名と仕様が、注文通りであることを確認してください。

付属品:取付金具2個 取扱説明書 過大電圧リミッタ2個

本器は、単相2線、単相3線、三相3線式にて入力した交流電圧と交流電流から 有効電力,無効電力,電力量,無効電力量,力率,周波数などを測定できる小型の多 機能型電力測定器です。電圧と電流を高速で読込むため歪の大きい波形でも正確に測 定できます。通信にてホスト側に計測データを送信し、計測データを収集することも できます。1回路単位で計測し、外形が小型なので小さな配電盤にも取り付けが可能 です。従って経済的にシステムを構築でき環境管理, 省エネルギー 化に最適です。ま た分割形電流センサー採用により既存の配線を変更せずに電流を測定できます。

|4.取付方法

第1図に取付図を,また第2図にパネルカット寸法図を示します。

- ①パネル前面から本器を挿入します。
- ②パネル裏面より、付属の取付金具を本器の固定穴にはめ込み、ねじを締めて取り付 けます。なお、ねじが取付パネルに当たってからはガタがなくなる程度に半回転ほ どねじを更に回してください。ねじを締めすぎるとケースが変形します。

5. 外部配線

5.1 配線

第3図に端子配列と各端子の信号名を,第4-1~第4-7図に配線図を示します。 配線は第3図、第4-1~第4-7図を参照して行ってください。配線用電線には、 断面積が0.75mm²以上のより線を使用し、丸型圧着端子で接続することをお薦めしま す。電線は600Vビニル絶縁電線(JIS C3307)と同等以上の性能を持つ電線,あるい はケーブルを使用してください

①電圧入力と電流入力の配線は第4-1~第4-5図に示す配線図に従って結線して ください

CT入力端子には、付属の過大電圧リミッタを取り付けてください。使用する CT に 応じて、CT比を設定する必要があります(7.1項を参照ください)。

また測定電圧が264Vを超える場合は2次側定格が110Vの降圧トランスを使用して 測定します(第4-5図)。この時測定条件設定項目の「外部トランス1次電圧」と して降圧トランスの1次定格電圧値を設定してください(例 3300V/110Vタイプを 使用した場合は「3300」となります)。

- ②警報出力信号および積算電力パルス出力信号は1(+),2(-)に接続してください。
- ③供給電源は17,18に接続してください。

電圧信号を計器電源として使用することもできます。この場合は電圧信号は90V~264Vである必要があります。電源はどの相に接続しても問題ありません。 ④RS-232C通信使用の場合は5(本器から送信),6(本器が受信),7(コモン)に接

④RS-232C通信使用の場合は5(本器から送信),6(本器が受信),7(コモン)に接続してください。


パソコンの RS-232C ポートと接続する場合は第 4 - 7 図のように接続してください。

接続用のケーブルは供給していませんので,市販のケーブルを改造するなどにより準備ください。


⑤RS-485 通信使用の場合、3(A+),4(B-) に接続し最終端に位置する電力モニタは4 と8 間を短絡してください(内蔵している終端抵抗器 $(100\,\Omega)$ が接続されます)。第4-6 図を参照してください。

通信ラインには親局を含めて32台接続できます。32台以上の場合は2系統以上の通信ラインを設けてください。


パソコンのRS-232Cポートから電力モニタのデータを送受信する場合はRS-485/RS-232Cコンバータ (推奨 KS-485PTI メーカ:システムサコム)を経由する必要があります。配線方法はコンバータの取扱説明書を参照ください。




第1図 取付図(単位:mm)



第2図 パネルカット寸法図 (単位:mm)




注)メーカにより A/B の表記が異なる場合がありますのでご注意ください。




注) リレーなど誘導性負荷の場合、ダイオード付のものを使用してください。 負荷は DC30V/100mA 以下。


第4-1図 外部接続図【三相3線/電圧測定あり、単相3線/電圧測定あり】




第4-2図 外部接続図【単相2線/電圧測定あり】




第4-3図 外部接続図【三相3線/電圧測定なし、単相3線/電圧測定なし】




第4-4図 外部接続図【単相2線/電圧測定なし】



注) 過大電圧リミッタは本体付属のものを使用してください。 第4-5図 外部接続図【三相3線/264V以上の測定】



第4-6図 外部接続図【RS-485通信の配線】



第4-7図 外部接続図【RS-232C通信の配線】

5.2 電流センサ (CT) の取付

①電流センサの極性

電流センサには極性がありますので極性を間違えないように配線してください。電流センサの端子名は1次側が大文字のKとL、2次側が小文字のkと1となっています。1次側は通常の端子ではなく貫通穴の電源側をKとし負荷側をLとします。

②電流センサの取付法


あらかじめ電線の太さがCTの貫通穴径より小さいことを確認してください。分割形のCTを取り付けた場合、CTを閉じたとき分割面が密着していることを確かめてください。分割面に隙間があると測定誤差が生じます。

各部説明

6.1 各部の名称

第5図に表示,操作部の名称を示します。 測定項目は,点灯しているLED (LED① \sim ④のいずれか)の上部に明記されています


- 注1) 測定値が負の小さい値の場合、測定値表示部⑤の表示桁数の制約により -0.0 または -0.00 と表示される場合があります。
- 注2) 電力,電流,無効電力の値が9999を超えるとovrと表示されます。 また,電力,無効電力が-999を超えると-ovrと表示されます。



第5図 前面部名称

7. 運転前の準備

本器の測定条件設定は工場出荷時、初期設定されています。この設定を変えて運転したい場合は、運転前に設定変更を行ってください。測定条件設定 1 (第6図) と測定条件設定 2 (第7図) があります。



KW Kvarh Cos 6 V 00מממו (1) 測定值表示状態 KW Kwarh Cos & V 00*0 (2) 測定条件設定 2 への切換操作 10,00 左上の選択スイッチ⑦を2秒以上押して 放します。 KW KWh A V 00(3) 測定条件設定 2 の表示 10,00 KW Kwarh Cos & H7 00(4) 測定値表示画面への切換操作 12,00 $\mathbb{Q}(\mathbb{D})$ 左上の選択スイッチ⑦を2秒以上押して 放します。

第6図 測定条件設定1への切換え、および戻り

第7図 測定条件設定2への切換え、および戻り

7.1 測定条件設定1の設定項目の説明

項目番号1 [Ł-Ł

設定内容:電流センサ

設定値

C5:使用センサは汎用CTです。

出荷時設定值:C5 (固定)

項目番号2 [r [上 設定内容: 測定回路方式

設定値

: 単相 2 線

2: 単相3線

3:三相3線

出荷時設定值: 3 項目番号 3 【 Ł - r 設定内容: CT 比

設定値

0001~9999: CT比1~9999

出荷時設定值:0001

例 汎用 CT が 500A/5A の場合は CT 比が 100 となります。

項目番号 4 <u>u k - r</u> 設定内容:外部トランス 1 次電圧

設定値

non, 220V, 440V, 3300, 6600

出荷時設定值:non

本器は電圧入力として264Vまで直接測定できます。264Vを越える電圧は計器 変成器 (外部トランス) で電圧を下げて入力します。

項目番号5 別上-月 設定内容:電力警報設定値

設定値

 $0001 \sim 9999$: $1kW \sim 9999kW$

出荷時設定值:9999

後述の積算電力出力パルス単位の設定値がnonの場合のみ警報機能が使用でき ます

項目番号6

|番号 6 <u>dk - c</u> 設定内容:データ保存周期

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 120:分で表した周期

出荷時設定值:5

データの平均値表示および SD カードに保存するデータの作成周期を設定しま

1番号7<u>PL・P</u> 設定内容:積算電力出力パルス単位

積算電力出力パルスのパルス当たりの積算電力を設定します。non に設定する と積算電力パルスは出力されず警報機能が動作します。

設定値

non: 積算電力パルスは出力されず警報機能が動作します

-3: 0.001kWh/pulse

-2: 0.01kWh/pulse

-1:0.1kWh/pulse 0:1kWh/pulse

1:10kWh/pulse

2:100kWh/pulse

出荷時設定值:non

項目番号 8 E H E

設定内容:拡張機能選択 確定変更しないでください。

7.2 測定条件設定2の設定項目の説明

項目番号1

番号1 on-Ł 設定内容:表示点灯時間

操作キーがこの設定時間押されないと表示が消えます。

消えた状態でいずれかの操作キーを押すと再び表示が復帰します。

設定値

on:表示常時オン

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60:分で表した表示時間

出荷時設定值:on 項目番号 2 1d

設定内容:ID番号 通信を行う場合、各機器を識別するための番号です。

ID番号は6桁で構成され2桁と4桁に分けて表示されます。

設定値

 $MMMMM: M は 0 \sim 9$, $A \sim J$, X, Y, Z (通信プロトコル設定「nor」の場合), ただし000000は不可。

000NPP: Nは0~2, Pは0~9 (通信プロトコル設定「rtu」の場合), ただし 000000は不可。及び, 000127以下の10進数にしてください。

出荷時設定値:機器番号に同じ

工場出荷時には機器番号をID番号として設定しています。機器番号はケース側 面の銘板に記載されています。機器番号の最後のTを除いた番号がID番号です。 ID番号は後から変更できます。変更する場合は、他の機器のID番号と重複し ないようにしてください。MODBUSプロトコル通信を行う場合は、必ずIDの 初期設定値を上記のように再設定してください。

ID 番号として使用できる数字と英字の表記は第8図のようになっています。 ID番号の桁の選択はスイッチ⑥または⑦で行います。最初に上位の2桁が表示 され、設定桁を移動すると次に下位の4桁が表示されます。

Prob 項目番号3

設定内容:通信プロトコル選択

設定値

nor:本器専用プロトコル

rtn: MODBUS RTU プロトコル

出荷時設定值:nor

PC用データ収集ソフトウェア (PPMS1001) を使用して本器と通信する場合は のでを設定してください。 本器と通信するため独自のプログラムを製作する場合は、別紙の通信仕様書に

よりプログラムを作成ください。

項目番号 4 <u>YERr</u> 設定内容:カレンダー設定 年

設定値

2000 ~ 2079 を 00 ~ 79 と設定します。 出荷時設定:出荷時 年

設定内容:カレンダー設定 月日

設定値

 $01.01 \sim 12.31$

出荷時設定:出荷時 月日

項目番号 6 上 171. E

設定内容:時分設定

設定値

00.00~23.59:時と分を表示 出荷時設定值:出荷時時刻

項目番号7 F-ua 設定内容:固定電圧

設定値

0000~9999:Vで表した被測定回路の電圧(代表値)

出荷時設定值:0000

電圧測定なしタイプ (形式コード 5 桁目が E の場合) を使用する場合は,この設定を必ず行ってください。設定する値は被測定回路の電圧 (代表値)です(計 器電源の電圧ではありません)。

電圧測定なしタイプは電流のみ測定し,電圧と力率は代表値を使用する簡易測 定方式です。

電圧測定ありタイプ (形式コード5桁目がF) で電圧入力を使用する場合は, 本 設定を0000と設定してください。0000以外の値を設定した場合は、電圧測定は 無効となり、本設定が有効となります。

設定内容:固定力率

設定値

0.00~1.00:被測定回路の力率(代表値)

出荷時設定値:1.00 電圧測定なしタイプ(形式コード5桁目がEの場合)を使用する場合は、この設定を必ず行ってください。設定する値は被測定回路の力率(代表値)です。 電圧測定なしタイプは電流のみ測定し,電圧と力率は代表値を使用する簡易測 定方式です

電圧測定ありタイプ (形式コード5桁目がF) で項目番号8 (F-Po) を0000 と 設定した場合は本設定は無効となり、測定された力率となります。項目番号8 (F-Po) を 0000 以外に設定した場合は本設定が有効となります。

項目番号 9 **5PEd** 設定内容:伝送速度

通信機能付きタイプ (形式コード7桁目がR) において通信速度を設定します。 通信の相手側も同じ速度にします。

設定値

9.6, 19.2, 4.8: kbps で表した通信速度

出荷時設定值:9.6

項目番号10 4828

設定内容:テ __ ゚ータ長およびパリティ 設定値

8n:データ8ビット,パリティなし

8o:データ8ビット, 奇数パリティ 8E:データ8ビット, 偶数パリティ

7n:データ7ビット, パリティなし

7o:データ7ビット, 奇数パリティ

7E:データ7ビット, 偶数パリティ


出荷時設定值:8n

通信機能付きタイプ(形式コード7桁目がR)においてデータ長およびパリティ を設定します。通信の相手側と同じデータ長およびパリティにします。

項目番号3 Protで「rtu」を選択した場合、データ7ビットは使用できません。 項目番号 11 下 / Пと

フォーマット機能:

メモリカードを挿入してデータ選択スイッチ®を5秒長押しするとフォーマッ トを開始します。






測定值表示状態

注1) キー操作が2分間行われない場合、自動的に測定値表示状態に復帰します。

注2) 🔘 または D を2秒以上押して放すと任意の設定状態から通常の測定値 <u>___</u>表示状態に復帰します。

選択スイッチ⑥を2秒以上押して放します。


 $^{\uparrow}$



電流センサタイプ表示



CTタイプの表示を行います。 設定変更はできません。



測定回路方式設定




2 3

(単相2線) (単相3線) (三相3線) パラメータ選択を行います。





■ DATAキーでパラメータ設定



CT比設定



0001~9999




SELCTキーで桁選択





DATAキーで数値増減



外部トランス1次電圧設定



/ 220V / 440V / 3300 / 6600 (1:1) (2:1) (4:1) (30:1) (60:1) パラメータ選択を行います。





■ DATAキーでパラメータ選択



電力警報值設定



0001~9999



SELCTキーで桁選択





■ DATAキーで数値増減



データ保存周期



1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 15/20/30/40/45/50/60/120 (分)

パラメータ選択を行います。





■ DATAキーでパラメータ選択

■介↓▶





non (なし) -3 (0.001kWh) -2 (0.01kWh) -1 (0.1kWh)

0 (1kWh) 1 (10kWh) 2 (100kWh) パラメータ選択を行います。







■ DATAキーでパラメータ選択



変更しないでください

設定の保存はSELCTキー左 または右の長押しで行います。



操作キーの表記説明



SELCTキー 左右を表します。



SELCTキー 左右の長押しを表します。



▶ DATAキー 左右の長押しを表します。

第9図 測定条件設定1の表示切換操作



測定值表示状態

- 注1) キー操作が2分間行われない場合、自動的に測定値表示状態に復帰します。
- 注2) 🔄 または D を2秒以上押して放すと任意の設定状態から通常の測定値表示状態に復帰します。

選択スイッチ⑦を2秒以上押して放します。



表示点灯時間設定

on/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 15/20/30/40/45/50/60(分) パラメータ選択を行います。

上位2桁 下位4桁で設定を行います。



■ DATAキーでパラメータ選択





SELCTキーで桁選択

DATAキーで数値増減



通信プロトコル設定



nor (PPMCプロトコル) rtu(MODBUS RTUプロトコル)

000000~ZZZZZZ

パラメータ選択を行います。



■ | DATAキーでパラメータ選択



カレンダー設定 年



2000~2079

設定可能範囲:第1桁,第2桁の00~79年



DATAキーで数値増減





01.01~12.31



| SELCTキーで桁選択

DATAキーで数値増減



時計設定 時分



00.00~23.59



SELCTキーで桁選択





DATAキーで数値増減





0000~9999




SELCTキーで桁選択





DATAキーで数値増減




固定力率值設定



0.00~1.00









DATAキーで数値増減



伝送速度設定



4.8 / 9.6 / 19.2

パラメータ選択を行います。





■ DATAキーでパラメータ選択



データ長パリティ設定



8n / 8o / 8E / 7n / 7O / 7E パラメータ選択を行います。



DATAキーでパラメータ選択

フォーマットメニューへ

設定の保存はSELCTキー左

または右の長押しで行います。

操作キーの表記説明



SELCTキー 左右を表します。 DATAキー 左右を表します。

SELCTキー 左右の長押しを表します。



DATAキー 左右の長押しを表します。

第10図 測定条件設定2の表示切換操作

第10図 測定条件設定2の表示切換操作

3. 本運転

電源を投入すると設定された測定条件で動作を開始します。測定条件設定モードから通常運転に戻した場合は,変更された条件で動作を開始します。

8.1 測定項目の表示

電源が投入されると、数秒間、測定準備を行った後、電力値が表示されます。電力 値以外の測定値を表示する表示項目を右記に示します。また第11図に操作方法を示し ます。

表示される測定項目

REES

フォーマット終了

点滅表示


1234

測定值表示状態


FHAL

フォーマット中

	表示項目		表示項目		表示項目
1	電力(瞬時値)	7	T相電流(平均值)	13	無効電力(平均値)
2	電力(平均値)	8	R相電圧(瞬時値)	14	積算無効電力
3	積算電力	9	R相電圧(平均値)	15	力率(瞬時値)
4	R相電流(瞬時値)	10	T相電圧(瞬時値)	16	力率(平均值)
5	R相電流(平均值)	11	T相電圧(平均値)	17	周波数 (瞬時値)
6	T相電流 (瞬時値)	12	無効電力(瞬時値)	18	周波数 (平均値)



第11図 測定値の表示切換操作



第11図 測定値の表示切換操作

8.2 積算電力,積算無効電力の表示とリセット

LED②緑がオンし、測定値表示⑤が積算電力を表示している時、データ選択スイッチ⑧を2秒以上押すと積算電力はゼロにリセットされます。またLED②赤がオンし、 測定値表示⑤が積算無効電力を表示している時、データ選択スイッチ⑧を2秒以上押 すと積算無効電力はゼロにリセットされます。

積算電力および積算無効電力の最大値は、999999.99kWおよび999999.99kvarです。

最大積算値を超えると0に戻り、再び積算を始めます。

最大積算値が10000~999999の場合,前面の表示は以下のようになります。

積算值	測定值表示器⑤	乗数表示
10000~99999	上位 4 桁表示 ◀, ▶ キーで表示する桁を選択可能	×10ランプ点灯 (LED④)
100000~999999	上位 4 桁表示 ◀, ▶ キーで表示する桁を選択可能	×100ランプ点灯 (LED③)


※桁選択中に30秒無操作状態が続いた場合は、表示を上位4桁の桁表示に戻ります。

8.3 積算電力パルス出力

積算電力が一定量増加する毎にパルスを出力します。この一定量(出力パルス単位)は測定条件設定1の第8番で設定されます。メモリカードを使用している場合は、出力パルスの周期が20秒以上となるようにパルス出力単位を選定してください(注)。

注)メモリカードにデータを転送している間のパルス出力の周期変化を抑制しま

積算電力パルスの表示: 積算電力表示を選択すると, 第12 図のパルス出力表示ラ ンプがパルス出力ありのとき約0.1秒間点灯します。



第12図 積算電力パルスの表示

出力は端子番号1と2に出力されます。端子は警報出力と共通になっています。こ の端子は、測定条件設定1の第8番においてnonを選択すると警報出力となり、non 以外の時は積算電力パルス出力端子となります。

8.4 警報の表示操作

電力警報が動作すると外部警報出力がオンし,前面のLED①緑が点滅周期が変化して0.5 秒オン,0.5 秒オフの周期で点滅します(表示が電力値の表示になっている場合)。電力が警報設定より小さくなった後にデータ選択スイッチ⑧を2 秒以上押して 放すと警報が解除されます。

8.5 データの一時保存

本器では、測定したデータをデータ保存周期毎に、平均値、最大値、積算値を算出 して内部のRAMに一時保存しています。 メモリカードが実装されている場合、一時保存データは、毎日0時0分にメモリ

カードに転記され、一時保存データはクリアされて、再保存を始めます。

メモリカードがない場合、一時保存データは1.1日分以上(保存周期1分にて)~ 36日分(保存周期120分)まで保存します。

データ量が最大容量を超えた場合は、古いデータを捨て、新しいデータを保存しま す。

9. メモリカードの操作

(1) メモリカードの挿入

メモリカードは本器が動作中でも随時挿入できます。メモリカードの切欠き部を 上にしてスロットに挿入してください。測定値表示部に "ACCS" が表示されたら、メモリカードが正しく認識されたサインです。

"ACCS"表示中に "Err" が表示されたら再度挿入しなおしてください。正しくメ モリカードが認識されていないため, カード記録ができません。それでも "Err" が表示されたら以下のことを確認してください。

- メモリカードの容量を使い切っていないか。
- メモリカードの書き込み禁止 SW が LOCK になっていないか。

また書き込み中に異常がでたり,書き込み禁止状態のメモリカードを使用した場 合,表示部⑤に "Err" の表示がでます。

(2) メモリカードへの自動データ保存

メモリカードを本器に挿入した後は長期間のデータを連続的に収集することがで きます。毎日0時0分に前日分のデータが1つのファイルとして、メモリカード に自動的に書き込まれます。

128MBのメモリカードでのデータ保存量は約1.1年分(保存周期1分にて)です。 ただし、ご使用状況により保存量が1年に満たない場合もあります。 保存データがメモリカードの容量に達するとFULLと表示がされデータの保存は

終了します。既に存在するデータに上書きはしません。

記録項目: 測定条件 (開始日時, 測定回路方式, CT比, PTI 次電圧, データ保存周期, 測定モード), 計測年月日時分秒, 平均電圧, 最大電圧, 平均電流, 最大電流, 平均電力, 最大電力, 積算電力, 平均無効電 カ,最大無効電力,積算無効電力,平均力率 各測定値は、データ保存周期の区間内における値です。

データ保存形式: CSV 形式

データ保存周期: 1~120 (分)

(測定条件設定1の項目番号6「データ保存周期」による)

注) SDカード内の保存ファイル数が多くなりますと、測定データの保存にかかる 時間が長くなります。この場合、設定されたデータ保存周期を満足できない 事がありますので、SDカード内のファイル数が60を超えたら、SDカードか ら測定データを取り出してください。

(3) データのファイル名

ファイル名は¥xxxxxx¥yymmddnn.csv となります。

xxxxxx は ID 番号,yy は西暦の末尾 2 桁,mm はf は d は d は d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に d に dの中に年月日と連番から構成されたファイル名がつけられます。

ファイル名の年月日はファイル内の最初のデータ日付が用いられています(セー ブ操作した時の日付ではありません)。同じ日にセーブを複数行った時は連番が 加算されます。

ファイル名にID番号が含まれているため1枚のメモリカードに他の電力モニタ のデータを記録しても区別して保存できます。

(4) メモリカードへの手動データ保存

スイッチ⑨を2秒以上押し続け測定値表示部に"SAVE"が表示された後消えたら メモリカードを引き抜いてください。内部メモリに保存用データがまだ蓄積され ていない場合はセーブ操作をしても「non」と表示がでて保存するデータがない ことを示します。

(5) メモリカード内のデータ読み出し

メモリカードをアダプタに入れてパソコンに挿入し表計算ソフト(EXCELなど) でファイルを開いて読み出します。

注1) メモリカードはデータファイルを消去して再使用できます。

注2) メモリカードアダプタは市販品をご使用ください。

注3) メモリカードは Windows でフォーマットせず、PPM 本体により行って ください

(6) メモリカード操作中の動作 メモリカードを挿入した時やデータ保存操作をする間,入出力機能,演算機能, 通信機能は動作を中断します。

(7) メモリカードの保管

メモリカードはカードケースなどに入れて保管してください。

(8) メモリカードのフォーマット

メモリカードのフォーマットは,必ず本器フォーマットメニューで行ってくださ い(フォーマットを行う前にメモリカード内の必要なデータはパソコンなどに バックアップしてください)。

お買い上げいただきました、弊社別売品のメモリカードは、フォーマットを行わ なくても, そのまま本器にご使用いただけます。

(9) メモリカードの容量

128MB~2GBのメモリカードが使用できます。

※ Windows®, EXCEL® は, Microsoft Company の登録商標です。

10. 通信機能

通信の伝送路はRS-232CとRS-485いずれかを選択できます。複数の電力モニタと つの伝送路で通信を行う場合はRS485を使用します。この場合,各機器を区別する ためID番号を付ける必要がありますが、本器には工場出荷段階で他と重複しないID番号を設定してありますので新たに付ける必要はありません。

RS-232Cの場合はパソコンのシリアルポートに直接接続できます。

RS-485の場合はRS-485/RS-232C変換器を介してパソコンのシリアルポートに接続 します

変換器として, KS-485PTI (メーカ:システムサコム) を使用してください。

通信プロトコルは専用プロトコル「nor」と汎用のMODBUS RTU 方式プロトコル 「rtu」を選択できます。PC 用データ収集ソフトウェア(PPMS1001)を使用する場合 は、専用プロトコルを選択してください。MODBUS RTU 方式プロトコルを使用して 通信を行う場合は、別途用意の電力モニタ MODBUS 通信仕様書を参照ください。 通信速度、データ長、パリティは上位側に合わせて変更することができます。「7.2

測定条件設定2の設定項目」項の項目番号7,項目番号8を参照ください。

11. 停電時の動作

積算電力と積算無効電力は内蔵バックアップ電池でメモリにバックアップされてい ます。また内蔵時計もバックアップされています。バックアップ電池にはリチウム電 池を使用しており、電池寿命は通常使用状態で約5年(常温にて)です。

12. メンテナンス方法

- ①本器は内部に電解コンデンサを使用しています。10年以上継続ご使用の場合は交換 されることをお薦めします。
- ②本器はリチウム1次電池を内蔵しています。5年以上継続ご使用の場合は交換され ることをお薦めします。
- ③本器は時計機能を内蔵しています。時計の時刻合わせを行う場合は、PC用データ収集 ソフトウェア (PPMS1001) を使用し通信 (RS-485 またはRS-232C) にて行ってくだ さい。また、測定条件2の項目番号6を選択して、時分の設定を行うことができます。
- ④本器を継続的かつ安全にご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお薦めし ます。
 - 注) メンテナンスについては、最寄りの営業所または販売店にお問い合わせください。

13. 故障時の処置

動作に異常を生じた場合は、最寄りの営業所または販売店にお問い合わせください。

無償での保証期間は、お買いあげ頂いた後、1年間となっております。

15. 仕 様

(1) 入力什様

測 定 方式:三相3線式, 単相3線式, 単相2線 測定入力電圧:AC20V ~ 240V (負担:0.7VA /相) (精度保証範囲:AC20V~240V)

許容入力電圧: 定格電圧の1.2倍(連続),1.5倍(10秒)

(定格電圧:AC200V) 測定入力電流:AC 0 A ~ 5.5A (負担:2.4VA /相)

新容入力電流:定格1次電流の1.2倍 (連続), 1.5倍 (10秒) 周 波 数:45Hz~65Hz 応 答 時 間:約1秒

(2) 表示項目

力:-999kW~9999kW 雷 電 ガ : - ዓ99kW ~ > >>>> W 積 算 電 力 : max999999kWh 無 効 電 力 : - 999kVAr ~ 9999kVAr 積算無効電力 : max999999kVAr 力 率 : 0.00 ~ 1.00 (進みと遅れの区別はありません)

周 数:45Hz~65Hz 波

(3) 表示精度

圧:± 1.0%FS 流:± 1.0%FS 雷 雷 電 力:±1.5%FS 無 効 電 力:±3%FS

積 算 電 力:±1.5% 積算無効電力:±3.0% 率: ± 10%FS 力

周 波 数: ± 0.5%

(4) 表示機能

測定値表示: 4桁7セグメントLED 測定値選択表示: 2 色発光ダイオード 4 個

(5) 警報

電力警報:あり (ただし, 設定値は0~9999kW) 警報出力:オープンコレクタ1点:30V/100mA以下

(6) 積算電力パルス出力

出力パルス単位:0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 (kWh/パルス)

出力パルス幅:100msec 最小出力周期:1sec

出力形式:オープンコレクタ1点 30V/100mA以下

注) 積算電力パルス出力は警報出力と端子を共用するため、警報機能と積算電力 パルス機能を同時に使用することはできません。

(7) 通信仕様 (オプション)

通信路:RS-232CまたはRS-485

通信市 182-222 または 83-46 通信方式: 半2 重通信 通信速度: 19200, 9600, 4800bps 同期方式: 調歩同期式 通信距雑: 500m 以下 (RS-485)

(0.5SQ シールド付きツイストペアケーブル使用時)

通信プロトコル:電力モニタ専用プロトコル

および MODBUS RTU 方式プロトコル

(8)電源

定格電源電圧: AC100V ~ AC220V 50/60Hz

使用電圧範囲:AC90V ~ AC264V

:約5VA 消費電力 (9)使用条件

周囲温度:-10℃~50℃ 周囲湿度:90%RH以下(結露ないこと)

取付寸法:パネル埋め込み

取付角度:80~90度(他の角度の場合は周囲温度を-10から+45℃の範囲でご 使用ください。)

(10)構 造

外形寸法:48 × 96 × 100 (W × H × D)

質 量:約400g

端子部:ねじ端子 (M3.5) ケース:プラスチック製

(11)メモリカード

記録媒体:フラッシュメモリ,128MB~2GB,RP-SDP02GJ1K:パナソニック製

取付角度

商品名:SDカード

16. 形式構成

形式: $\stackrel{1}{P}$ $\stackrel{2}{P}$ $\stackrel{3}{M}$ $\stackrel{4}{C}$ $\stackrel{5}{\Box}$ $\stackrel{6}{\Box}$ $\stackrel{7}{\Box}$ $\stackrel{8}{\Box}$ $\stackrel{9}{\Box}$ $\stackrel{h}{\Box}$ 形名:交流電力モニタ

第 4 桁:機種 C:汎用 CT 入力形 第 5 桁:相数.電圧測定有無

E:単相2線,単相3線,三相3線/電圧測定なし F:単相2線,単相3線,三相3線/電圧測定あり

第6桁:操作キー。表示器

B:操作キー付き。表示器付き

第7桁:通信機能 Y:なし R:あり

第8桁:改良記号

第9桁:メモリカード機能 Y:なし

S:あり

17. 別項目手配品

メモリカード (RP-SDP02GJ1K:パナソニック製) (2GB)

フロントカバー (TK4G1615P1) ご用命は下記にお願いします : 03-5435-7041 関東地区

関西地区 : 06-6455-6790 中部地区 : 052-746-1014

18. 推奨品

①通信コンバータ (KS-485PTI: (株) システムサコム製) *1 ②通信コンバータ用ケーブル (CBL-16: (株) システムサコム製) *1

③メモリカード:2GB (RP-SDP02GJ1K:パナソニック製) *2

*1: 推奨品は使用環境に合わせてご用意ください。

*2:SD カードは旧製品ではご利用になれません。

上記以外の製品をご使用の場合、動作の保証はできません。

(株) システムサコム : http://www.sacom.co.jp パナソニック株式会社 : http://panasonic.co.jp

19. ご注意ください。

- ①メモリカードのフォーマットは必ず本器にて行ってください。他の方法でフォ マットされた場合、データの保存がされないなどの不具合の原因となります。
- ②電圧測定あり (形式の第5桁目が "F" の場合) の本体で測定を行うには、測定電 圧の入力が必須となります。測定電圧なしとして固定電圧値での運転はできません ので、ご注意ください。
- ③RS-485 通信端子のA, B表記につきましては、使用機器により表現方法やA, Bの 極性が異なって表記されている場合がございます。その場合は、電気極性 (+/-) 記号でご判断いただきますよう、ご注意ください。 ④メモリカードに保存されているファイル数が多くなりますと、メモリカードにアク
- セスする時間が長くなり、測定データが行えない場合があります。目安としてファ イル数が20を超えたらSDカードから測定データを取り出してください。
- ⑤ PPM の電源を切断した後、電源を再投入した際に以下の現象が発生した場合は、データ保持用電池が切れている可能性があります。
- カレンダの情報が狂う
- ・電源再投入後にメモリカードに保存したデータに欠落がある
- ・積算電力、積算無効電力のデータがリセットされる
- この様な現象が見られたら
- 1.直ちに弊社に電池交換をご依頼ください。弊社にて電池交換を致しますが、その際 に全ての設定が初期化されますので、ご注意ください。また、積算電力、積算無効電力などの内部データも全て消去されますので、予めご了承ください。 2.直ちに弊社に電池交換をご依頼できない場合は、PPMの電源を投入する度に日付、
- 時計の設定を行い、測定後はPPMの電源を切断する前に必ず手動保存に測定データ をSDカードに書込んでください。手動保存を行わないと、電源切断時に測定デー タが失われます。